



Planteringsvägledning för att undvika frostsprängning av krukor.

1. Lägg ett lager med fiberduk i botten på krukans fyll därefter krukans 1/3 med pimpsten eller lecasten. Använd krukjord av bra kvalitet. För att jorden inte ska blandas med dräneringslagret rekommenderas ett lager med fiberduk mellan pimpstenen/lecan och jorden. Fraktionen på dräneringsmaterialet bör inte vara mindre än 8-16mm.
2. För att dräneringen ska fungera måste krukans ställas på fötter så att botten av krukans kommer upp ca 4-5cm från marken så att vattnet enkelt kan rinna ur krukans. Det är också viktigt att krukans inte står på en underskål under vintern.
3. Tar du in plantorna innan vintern är det viktigt att krukans töms helt på jord.
4. När krukorna står ute på vintern, undvik då att stöta till dom.

Återförsäljare:



Stenvaruhuset Platt-Tjänst AB
Storås Industrigata 14
424 69 Angered
www.stenvaruhuset.se
031-3301101